

# CARREAUX de CIMENT Josse

## *Mise en œuvre et traitement*

### **Mise en œuvre :**

#### Pose :

- En double encollage avec le Péricol Flex gris ou blanc sur chape sèche à joints serrés 1 à 2 mm

#### Coulage des joints :

- Couler les joints (Périjoint Flex Gris ou Blanc) par petites surfaces de 2 ou 3 M<sup>2</sup>
- Nettoyer le sol dans la foulée à l'aide d'une éponge synthétique et de l'eau claire.

#### **N.B. :**

- *Imposer une rupture de capillarité lors du gros œuvre entre la dalle et la chape de pose.*

### **Traitement :** *Attendre que le sol soit parfaitement sec – en moyenne 1 à 2 semaines*

#### **Décapage/ Nettoyage**

- Sur un sol sec (environ 1 semaine après pose et jointoiment).
- Nettoyer le sol à l'aide d'une mono brosse (disque noir) ou papier de verre de carrossier très fin et de l'eau.
- Bien rincer et aspirer l'eau sale à l'aide d'un aspirateur à eau.
- Pour éliminer d'éventuelles traces de démoulage des carreaux, répéter le rinçage à l'aide d'un papier de verre de carrossier très fin et mouillé d'eau claire.
- Laisser sécher le sol jusqu'à ce qu'il soit parfaitement sec.
- Vérifier que le sol soit propre et sans efflorescence de ciment.

#### **Finition :** **avec le DALCIRE E**

- Appliquer la DALCIRE E à l'aide d'un chiffon propre en fine couche.
- Attendre 24 heures puis lustrer à l'aide d'une lustreuse.
- Renouveler la DALCIRE E encore 3 à 4 fois dans les jours suivants jusqu'à obtenir une parfaite protection du carreau.

#### **Entretien courant :** **avec le SAVONDAL**

- Serpillière + SAVONDAL + eau claire
- Renouveler la DALCIRE E selon besoin, toujours sur un sol parfaitement propre.

#### **N.B. :**

- *La réussite finale de votre sol en Carreaux de Ciment dépend en grande partie de la procédure de mise en œuvre. IL est donc primordial de respecter l'ordre des différentes opérations, ainsi que les délais de séchage préconisés.*
- *Nous consulter si sol ancien ou ne provenant pas des établissements JOSSE*