

PIERRE BLEUE Josse

Mise en œuvre et traitement

Mise en œuvre :

Pose :

- En double encollage avec le Péricol Flex PRO sur chape sèche à joints serrés 2 mm

Coulage des joints :

- Avec les « Joints du Temps » en harmonie avec nos pierres
- Couler les joints par petite surface (2 à 3 m²) puis bien nettoyer la pierre dans la foulée à l'aide d'une éponge synthétique - continuer de la même façon par petites surfaces.
- Laisser au joint le temps de « prendre » avant de commencer le nettoyage ceci pour éviter de creuser les joints

N.B. :

- *Imposer une rupture de capillarité lors du gros œuvre entre la dalle et la chape de pose.*

Traitement : *Attendre que le sol soit parfaitement sec – en moyenne 1 à 2 semaines*

Nettoyage après pose

- Lessiver le sol à l'aide d'un balai brosse avec de l'eau et du savon.
- Rincer le sol dans la foulée avec de l'eau claire et froide à l'aide d'un balai brosse pour décoller la saleté, puis aspirer l'eau sale aussitôt avec un aspirateur à eau. Répéter l'opération de rinçage 2 fois.
- Eliminer les éventuelles traces de laitance de ciment à l'aide d'un papier de verre de carrossier très fin et de l'eau puis rincer.

Imprégnation de fond avec le DALIMPER F :

- Sur un sol parfaitement sec et propre
- Appliquer le DALIMPER F (prêt à l'emploi) en 3 fines couches à l'aide d'un chiffon propre.
- Renouveler si nécessaire

Entretien courant : avec le SAVONDAL

- Lavage courant : eau et Savondal avec une serpillière

N.B. :

- *La réussite finale de votre sol en Pierre Bleue dépend en grande partie de la procédure de mise en œuvre. IL est donc primordial de respecter l'ordre des différentes opérations, ainsi que les délais de séchage préconisés.*
- *Nous consulter si sol ancien ou ne provenant pas des établissements JOSSE*